

A-11350-M MODERN STARTER DRIVE

STEP 1

Slide starter drive over the starter shaft, gear end first once the drive stops, pry the flat washer back with 2 screwdrivers. Use a thin bladed screwdriver to start the washer and then pry it back the rest of the way with a large bladed screwdriver

Monteringen är enkel, inga större modifieringar behöver göras. (hållet i axeln för stoppskruven kan behöva borrar upp lite)

STEP 2

Once you have the washer pryed back far enough, loosen the set screw just far enough that the drive will slide onto the shaft the rest of the way

Detta moment kan vara lite knepigt men det går om man använder flera mejslar

STEP 3

Insert key into starter shaft.

Woodruf kilen behöver filas lite på så att den passar bra i spåret

STEP 4

Slide drive forward over the keyway, pry the washer back to take pressure off of the set screw. Screw the set screw into the hole in the starter shaft until tight, release your large screwdriver allowing the washer to come forward over the head of the set screw.

Här gäller det att stoppskruven skall skruvas så långt in att brickan kommer ut tillbaka över skruven & låser den.

Man kan behöva fila ner skruven.

Eventuellt slipa till den i ändan så att den går ner ordetligt i hålet på axeln.